

## **VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN ALGEMENE RICHTLIJNEN**

- Leadax loodvervangers moeten worden aangebracht bij temperaturen boven de 5 °C.
- Zorg er altijd voor dat het oppervlak droog, vetvrij en stofvrij is voordat u Leadax aanbrengt.
- Leadax loodvervangers moeten met afschot worden aangebracht om het risico op stilstaand water te voorkomen.
- Leadax moet zonder spanning of doorhangen worden aangebracht.
- Verwijder de bovenste beschermfolie pas na verwerking, en uiterlijk binnen 30 dagen.
- Voor een optimale verwerking de hoeken bij aansluiten en overlappen zoveel mogelijk afronden.
- Voor een waterdichte aansluiting moeten naden en randen altijd worden afgedicht met Leadax High-Tack sealant.
- Leadax is geschikt voor toepassing op de meeste ondergronden, mits deze schoon, droog en vetvrij zijn.

## **VERWERKINGSINSTRUCTIES LEADAX ORIGINAL**

- Verwijder vóór verwerking de beschermingsfolie aan de onderzijde en ná verwerking die aan de bovenzijde (uiterlijk binnen 30 dagen).
- Een overlap (80 mm) kan worden gemaakt d.m.v. hete lucht ( 400 – 450 °C), of met Leadax High-Tack sealant (MS polymeer). Gebruik de Leadax roller om de naad aan te drukken.
- In gebieden en plaatsen waar veel wind wordt verwacht, Leadax Original fixeren met Leadax High-Tack sealant.
- In verstrekte toepassing in de pan of als loket, wordt het fixeren met Leadax High-Tack Sealant aanbevolen.
- Leadax Original kan in de voeg worden vastgezet met Leadax voegklemmen.
- Gebruik je handen om Leadax voor te vormen en een loodklopper of roller voor de verdere verwerking.
- Leadax Original is geschikt in combinatie met diverse ondergronden, indien deze schoon, vetvrij en droog is. Gebruik voor fixatie hierop enkel Leadax High-Tack sealant (geen hete lucht).
- Leadax Original is geschikt voor alle 15-, 18- en 20-ponds bladloodtoepassingen.
- Bij platte en licht hellende daken dienen randen en naden altijd te worden afgedicht met Leadax High-Tack sealant.